

HYDRUS 1.3 DIGITAL VATTENMÄTARE

Vattenmätare med ultraljud

Produktfakta

Den statiska ultraljudsvattenmätare har en MID-certifiering och uppfyller de sanitära standarder som gäller för material i kontakt med vatten. Det är också en certifierad precisionsmätare som måste hanteras med försiktighet och skyddas mot yttre påverkan som stötar, kyla och värme.

Så här läser du av vattenmätaren





Öppna locket så displayen tänds. Displayen visar först en skärmkontroll (dvs. alla symboler i displayen tänds och släcks kortvarigt) Eventuella felkoder visas och sedan visas den aktuella mätarställningen med 3 decimaler. När du lämnar en avläsning till Mittskåne Vatten utelämnar du decimalerna och anger endast kubiken i heltal. Avrunda neråt. Detta visas i minst 10 sekunder på displayen.

För att byta till läge två, sätt fingret på det optiska ögat och ta bort det igen. Upprepa för att bläddra vidare. Symbolen ► på höger sida pekar på vilken måttenhet som visas. Kubik sedan mätaren sattes upp och kubik per timme.



OBS! Om du använder en ficklampa vid avläsning, lys inte direkt på den optiska knappen eftersom displayen då kommer att skifta visningar alldeles för snabbt för att du ska hinna läsa det som står.

Displayens läge

Läge	Värde/information som visas	Displayens utseende
1.1	Vattenmängd i m ³	
1.2	Aktuellt flöde i m ³ /h	
1.3	Vattenmängd, sex decimaler	
1.4	Felkoder	
1.5	Feltid i timmar	
1.6	Sekundär adress = mätnr. (skiftar automatiskt)	 
1.7	Mjukvaruversion	 
1.8	Displaytest	
1.9	Batterilivslängd/datum	 

Vanligaste felmeddelandena

Felkod	Typ av fel
C 1	Minnesfel
E 1	Temperaturmätning defekt
E 4	Hårdvarufel i ultraljudsmätningen
E 5	För frekvent avläsning (kommunikationen tillfälligt avbruten)
E 7	Luft i mätaren
A 1	Bakåtföde (fel håll)
A 5	Läckage alarm (vattenflöde 24 tim/dygn)
A 6	Temperatur under 3°C (frostrisk)
A 9	Batteri nästan slut