

## Så här gör du för att läsa av din digitala vattenmätare:

- Öppna locket – OBS! Det måste vara tillräckligt med ljus i rummet för att skärmen ska starta.
- Om det finns en felkod så syns den direkt. En triangel med utropstecken visas då längst ner till vänster på skärmen.
- Tryck på den runda optiska knappen, mitt under skärmen, för att se olika typer av information på skärmen.

Efter 1 knapptryckning:

Mätarställningen med tre decimaler visas. Det är den mängd vatten som har gått genom mätaren sedan den sattes upp, räknat i kubikmeter (m<sup>3</sup>).

Vid rapportering av avläsning till Mittskånevatten ska inga decimaler uppges.

Efter 2 knapptryckningar:

Den nuvarande vattenförbrukningen per timme, räknat i kubikmeter per timme (m<sup>3</sup>/h).

Efter 3 knapptryckningar:

Mätarställningen med fler decimaler, räknat i kubikmeter (m<sup>3</sup>).

Efter 4 knapptryckningar:

Felkod. Om det finns något fel så visas det här, till exempel: A-5. En triangel med utropstecken visas då längst ner till vänster på skärmen.

### *Larmkodbeskrivning*

*A4 Störning/ingen ultraljuds- eller temperaturmätning*

*A5 Läcklarm*

*A6 Låga temperaturer (under 3°C)*

*A7 Luft i mätsträckan, ingen volymmätning*

*A9 Låg batteriladdning*