

SAGEMCOM DIGITAL VATTENMÄTARE

Vattenmätare med ultraljud

Produktfakta

Den statiska ultraljudsvattenmätare har en MID-certifiering och uppfyller de sanitära standarder som gäller för material i kontakt med vatten. Det är också en certifierad precisionsmätare som måste hanteras med försiktighet och skyddas mot yttre påverkan som stötar, kyla och värme. Mätaren kommunicerar med mobilnätet med tekniken NB-IoT.



Så här läser du av vattenmätaren

Öppna locket så displayen tänds. Tryck på den blå knappen för att visa vattenmätarställningen. Läs av siffrorna före punkten. Inledande nollor och decimaler ska inte tas med. I fönstrets nederkant ser du ett flertal små symboler. Vad de visar kan du se i tabellen 1 på nästa sida.



Optisk knapp

Tabell 1. Förklaring av symboler på vattenmätarens display.

Symbol	Beskrivning
	Denna symbol pekar mot mätarens MID-certifieringsinformation.
	När ett fel inträffat, syns denna symbol i mätarens display.
	Denna symbol visar normal flödesriktning genom mätaren. Symbolen blinkar när det finns ett aktivt flöde av vatten genom mätaren.
	Denna symbol visas i displayen när det finns ett backflöde genom mätaren.
	Antennsymbolen blinkar när mätaren ansluter mot mobilnätverket. När symbolen lyser med ett fast sken har mätaren normal uppkoppling mot mobilnätverket.
	Denna symbol visar på signalstyrkan mellan mätaren och mobilnätverket. När det är 1 ribba tänd, är signalstyrkan OK. När två ribbor är tända är signalstyrkan perfekt. När inte någon ribba är tänd så är signalstyrkan undermålig.
m^3	Denna symbol visar måttenheten för den mätarställning som visas i mätarens display gällande förbrukad volym vatten.
L/h	Denna symbol visar måttenheten för flöde genom mätaren.
	Denna symbol visar att det finns luft i mätaren.
	Dessa symboler visar batterinivå i mätarens interna batteri. Mätaren startar med fulladdat batteri och då visas inte någon symbol och efterhand som åren löper når mätaren en lägre energinivå  , följt av  . När mätarens display visar följande symbol blinkade  , håller mätarens batteri i minst 180 dagar ytterligare innan den slutar att fungera.
	De markerade symbolerna i mätarens display pekar på 3 specifika menyer i mätaren.